




# Sentido de giro y Boca de impulsión. Visto lado motor



Posición I



Posición II



Posición III



Posición IV



Posición V




Posición VI




Posición VII




Posición VIII



Posición I  
+45°




Posición II  
+45°




Posición III  
+45°



Posición IV  
+45°



Posición V  
+45°



Posición VI  
+45°



Posición VII  
+45°



Posición VIII  
+45°